

## **MONTAGEHANDLEIDING RETRO WC-SLOT**

Dit Retro wc-slot met rond rozet is geschikt voor montage op zowel holle als massieve deuren. De set bestaat uit 2 slothelften met voorgemonteerde rozetten, een losse verbindingstift en bevestigingsmateriaal.

*Benodigd gereedschap: schroevendraaier, meetlint, boormachine*

### **Montage-instructie:**

1. Draai de rozet los van de slothelften en verwijder deze
2. Steek de losse verbindingstift in een slothelft en duw de verbindingstift door het wc-slotgat. Zorg dat het rozet vlak tegen de deur ligt
3. Schuif de tweede slothelft aan de andere zijde van de deur over de verbindingstift
4. Houd de beide slothelften vlak op de deur en teken de gaten af
5. Verwijder de slothelften en boor de gaten voor met een boortje van 2 mm
6. Plaats de slothelften weer terug op de deur zoals beschreven in stap 2 en 3
7. Zet de slothelften vast met de meegeleverde boutjes
8. Draai de rozetten weer terug op de slothelften

*N.B.: indien de stift van het wc-slot te lang is dan kan deze gemakkelijk met een ijzerzaag op de gewenste lengte worden ingekort*

### **Onderhoudsinstructie:**

Gebruik geen schoonmaak, poets- of schuurmiddelen aangezien deze het materiaal kunnen aantasten. Afnemen met een zachte, droge doek is voldoende.

Als u uw deuren gaat schuren of schilderen raden wij u aan het beslag van de deur te halen en pas na het uitharden van de verf het beslag weer terug te plaatsen.

Beschadigingen kunnen niet worden gerepareerd.