

MONTAGEHANDLEIDING RETRO LANGSCHILD MET WC-SLOT

Deze Retro deurkrukset met langschild en wc-slot is geschikt voor montage op zowel holle als massieve deuren. De set bestaat uit 2 deurkrukhelften met voormonteerde geveerde langschilden, een losse verbindingstift, een wc-slot en bevestigingsmateriaal.

N.B.: voor het gebruik van dit slot is een binnenslot met een afstand van 63 mm vereist (hart handgreep tot hart wc-slot)

Benodigd gereedschap: schroevendraaier, meetlint, boormachine

Montage-instructie:

1. Steek de losse verbindingstift in een deurkrukhelft en duw de verbindingstift door het slotgat. Zorg dat het schild vlak tegen de deur ligt
2. Schuif de tweede deurkrukhelft aan de andere zijde van de deur over de verbindingstift
3. Houd de beide deurkrukhelften verticaal op de deur en teken de gaten af
4. Verwijder de deurkrukhelften en boor de gaten voor met een boortje van 2-2,5 mm
5. Plaats de deurkrukhelften weer terug op de deur zoals beschreven in stap 1 en 2
6. Zet de deurkrukhelften vast met de meegeleverde boutjes

N.B.: gebruik hiervoor geen schroef/boormachine maar draai de boutjes met een schroevendraaier handvast om beschadiging aan het schild te voorkomen

7. Schroef de kop van het wc-slot los en verwijder deze
8. Steek de krukstift vanaf de buitenzijde door het wc-slotgat
9. Zet de kop weer terug aan de binnenzijde en schroef deze weer handvast

N.B.: indien de stift van het wc-slot te lang is dan kan deze gemakkelijk met een ijzerzaag op de gewenste lengte worden ingekort

Onderhoudsinstructie:

Gebruik geen schoonmaak, poets- of schuurmiddelen aangezien deze het materiaal kunnen aantasten. Afnemen met een zachte, droge doek is voldoende.

Als u uw deuren gaat schuren of schilderen raden wij u aan het beslag van de deur te halen en pas na het uitharden van de verf het beslag weer terug te plaatsen.

Beschadigingen kunnen niet worden gerepareerd.